

Monteringsanvisning Lonnebergträd för vägg 120 cm

Markera ut två hål i lodrät linje med ett avstånd på 850 mm.

- Beroende på väggtyp - borra/plugga eller skruva direkt
- Skruva in skruven så att det återstår ett avstånd på ca 4 mm från väggen till underkant skruvskalle
- Häng upp trädet

